

## **MANUAL DE CONFIGURACIÓN NOKIA 2720 MOVIDATA**

Para configurar el Nokia 2720 de Movidata solo hay que seguir unos sencillos pasos.

1º Pulsamos la tecla central de **MENÚ**

2º Localizamos el icono de una bola del mundo, este es el icono de **WEB**, lo pulsamos.

3º Entramos en **Ajustes de configuración > Ajustes de conf. personal**

4º **AÑADIMOS UN NUEVO PERFIL > Punto de Acceso**

5º En nombre de la cuenta escribimos **MoviData**

6º Vamos atrás y entramos en **Ajustes de puntos de accesos > Ajustes portador**

7º En el campo **Punto de Accesos de datos** escribimos **internettp**

8º Vamos dando atrás hasta que veamos nuestra cuenta Movidata el icono de una G y una llave inglesa. Nos situamos encima y pulsamos la tecla de **opciones > activar**

9º Después si entramos en el icono de la bola del mundo, WEB, y elegimos Navegador se abra Opera mini.

10º Nos pedirá que pulsemos teclas aleatoriamente para dejarnos continuar.

11º Una vez hagamos esto listo! Ya podremos navegar con nuestro Nokia 2720

12º Por último pulsaremos en **ACTIVAR CUENTA**.

13º Si ahora nos vamos a **WAP>Página De inicio** veremos que ya podemos navegar por internet.